

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Походный душ Arancia



СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством.....	3
Характеристики	3
Установка	4
Зарядка	5
Характеристики	6
Крепление.....	6
Крепление на присоску	7
Крепление на клеевую подушечку.....	7
Крепление на многофункциональное крепление	7
Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества	10
Товар ненадлежащего качества	11

Знакомство с устройством

Панель

1. Порт зарядки 5 В
2. Дисплей с температурой
3. Кнопка включения



Погружная помпа



разборное дно помпы

Пожалуйста, проверьте комплектность аксессуаров в упаковке после получения этого продукта. Если аксессуары не в комплекте, свяжитесь с дистрибьютором.

Характеристики

Модель: YT70w;

Входное напряжение: 5 В постоянного тока;

Максимальный поток: 8 л/мин;

Диаметр выхода воды: 10 мм;

Установка



1. Открутите синюю крышку, на одном конце трубки, наденьте разбрызгиватель (внимание, необходимо установить одну белую прокладку).



2. Вставьте трубку без гайки в корпус помпы (длиной около 2 см).



3. Погрузите помпу походного душа в теплую воду (температура не должна превышать 60°C), нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 1 секунды. После появления пузырьков включите/выключите питание душа.

У кнопки питания есть световая индикация, которая меняет свой цвет в зависимости от заряда батареи.

При полном заряде батареи, кнопка горит зеленым;

При достаточном заряде батареи, кнопка горит синим;

При низком заряде батареи, кнопка горит красным;



Примечание по эксплуатации

Необходимо заранее приготовить теплую воду температурой не выше 60°C, как правило, температура принятия душа не превышает около 40°C.

Погрузите помпу походного душа в воду полностью, нажмите пусковой выключатель после того, как воздух в машине начнет пузыриться и выйдет из нее.

Пожалуйста, отключайте основную помпу вовремя, когда уровень воды в емкости опустится ниже черной части устройства, чтобы предотвратить сухое горение мотора.

Зарядка

Используйте адаптер питания на 5 Вольт, 2 Ампера (лучше 5 Вольт, 1 Ампер) для зарядки помпы душа, или адаптер питания от мобильного телефона.



Кнопка включения горит красным, пока устройство заряжается.



Кнопка включения горит зеленым, когда устройство заряжено.



Внимание!

Плотно закройте резиновую заглушку разъема после того, как походный душ будет заряжен.

Характеристики

Название	Походный душ Arancia
Рабочее напряжение	3.7 В постоянного тока
Напряжение зарядки	5 В постоянного тока (можно заряжать адаптером питания от мобильного телефона)
Время работы	До 80-90 минут
Применение	Мытье под душем внутри или вне помещений, полив цветов, мытье автомобиля, откачка воды, мытье питомцев и другое

Крепление

Установка душа на присоску, подходит для гладких поверхностей стены, с возможностью многократной разборки (используется при временной установке).

Установка на клеевую подушечку, подходит для различных типов поверхности стен, не имеет возможности многократной разборки (используется при постоянной установке).

Крепление на присоску

1 шаг



2 шаг



3 шаг



4 шаг



1. Выпрямите крючок крепления.
2. Свободной рукой прижмите с усилием присоску к стене (не ослабляйте во время процедуры).
3. Потяните крючок крепления вниз.
4. Установите лейку душа.


Для более легкого крепления, замочите присоску в воде, а затем закрепите на стене. Так же более сильное крепление получится, если нанести на присоску небольшое количество зубной пасты.

Крепление на клеювую подушечку



1. Полностью очистите поверхность стены от воды и пыли, наклейте на стену двустороннюю клейкую ленту и плотно прижмите.
2. Вытяните крючок в прямое состояние, затем приклейте двустороннюю клейкую ленту.
3. С силой плотно прижмите присоску к поверхности стены.
4. Перетащите вниз крючок крепления, установите лейку.

Крепление на многофункциональное крепление



1. Крепление на присоску
 - a. Установите 4 присоски в соответствующие отверстия.
 - b. Найдите керамическую или стеклянную поверхность и прижмите крепление непосредственно к ней, чтобы присоски закрепились. Обратите внимание, что поверхность стены должна быть гладкой. Также можно сначала слегка намочить стенку водой, а затем установить крепление для лейки душа.
2. Крепление на клеевую подушку
 - a. Наклейте прочную двустороннюю клейкую ленту на заднюю часть крепления и прижмите ее рукой, чтобы выровнять.
 - b. Расположите крепление таким образом, чтобы открытая часть опоры была направлена вверх. Затем приклейте к чистой поверхности стены. Рекомендуется сначала полностью очистить поверхность стены, на ней не должно быть воды и пыли.
3. Крепление на винты
 - a. Отметьте места для отверстий на стене. С помощью перфоратора просверлите отверстия в стене.
 - b. Поместите дюбель внутрь перфорированного отверстия.
 - c. Выровняйте крепление по положению отверстий и закрепите винты, а затем можно установить крепление для лейки душа.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;

- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**