



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Солнечная батарея 30Вт Sol Energy
12В/18В



СОДЕРЖАНИЕ

1. Использование.....	3
2. Порядок подключения	4
3. Меры предосторожности	4
Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества.....	7
Товар ненадлежащего качества.....	7


1. Использование

Благодарим вас за покупку наших товаров. Для безопасного использования этого продукта, пожалуйста, внимательно прочтайте данное руководство перед использованием.

1. Установите солнечную батарею панелью в сторону солнца, и светодиодный индикатор загорится красным. Затем солнечная панель начнет работать. USB-выход выдает напряжение постоянного тока 5.2В, а выход постоянного тока 18В напрямую (в зависимости как выставлен переключатель Н–Л: Н - выход 18В и 12В, Л - выход 9В и 6В).



2. Не рекомендуется использовать данное устройство для зарядки мобильного телефона напрямую. Зарядите PowerBank, который может заряжать мобильные телефоны, планшеты и другие электронные устройства, а от него зарядите гаджет, который нуждается в зарядке.



3. Подключите к аккумулятору. Подсоедините клемму постоянного тока к выводу напряжения постоянного тока 12V (когда нагрузка отсутствует).
Примечание: при использовании не допускайте касания или соединения положительных и отрицательных зажимов «крокодилов», что может вызвать короткое замыкание или перегрев.



2. Порядок подключения

Примечание: если продукт оснащен контроллером, его необходимо подключить к батарее для работы. В противном случае управление не работает и не отображается.

1. Перед использованием убедитесь, что положительные и отрицательные полюса устройства подключены к соответствующим полюсам нагрузки.
2. Не пытайтесь изменять цепь или метод использования продукта самостоятельно. Это не только может привести к порче устройства и травмам, это действие также аннулирует гарантийные обязательства как продавца, так и производителя.
3. Устройство предназначено только для использования на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами. Лучшее время для использования: с 9:00 до 16:00 часов. Лучшую производительность солнечная батарея показывает при солнечной погоде).

3. Меры предосторожности

1. Пожалуйста, не используйте острые предметы для очищения поверхности солнечной панели.
2. При зарядке зарядного устройства с помощью солнечной энергии, убедитесь, что солнечная панель развернута вверх, освещена прямыми солнечными лучами. Это обеспечит наиболее быструю и эффективную зарядку.
3. Пожалуйста, не используйте солнечную батарею на солнечной энергии на улице в дождливые дни, чтобы избежать короткого замыкания. Передняя часть солнечной панели не боится дождя, однако нельзя допускать попадания жидкости в разъемы USB и DC. Пожалуйста, не используйте коррозионные жидкости для очистки изделия. Не царапайте поверхность панели и не допускайте излишнего изгиба или скручивания панели.

Производитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Компания оставляет за собой право обновлять и изменять дизайн продукта.

Технические характеристики и содержание руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении [технически сложного товара](#) Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;

- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;

- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**